

# アダプタの取扱説明書

このアダプタは、タイヤに空気を入れるときタイヤのバルブに取り付けて使用します。  
タイヤに空気を入れるときは、次の手順で行ってください。

## ▲ 注 意

- このアダプタはタイヤに空気を入れるときに必ず使用するものです。  
使用後も大切に保管してください。
- このアダプタは英式バルブ専用です。(図1) 他のバルブには使用できません。
- ポンプの口金は英式バルブ用を使用してください。(図2) 他の口金は使用できません。

### 空気入れ手順

1. 英式バルブからキャップを外します。(図1)
2. アダプタを英式バルブに取り付けます。  
アダプタの①部分を時計方向に回しアダプタを固定します。(図1)

3. アダプタにポンプの口金を取り付けます。  
(図1)  
アダプタにポンプの口金(図2)を挟み付けます。  
アダプタと口金がズれていないことを確認してください。

4. 空気を入れます。  
空気入れが終わったら、アダプタからポンプの口金を外し、アダプタの①部分を反時計方向に回しアダプタを外します。  
最後に、英式バルブにキャップを取り付けます。




図1

